

STONEREEF

CREATE

DE

EN

KERAMIKTASSEN-SET

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
KB-1005

stone-reef.com/service



DE

Deutsch

Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Verwendung vollständig durch und bewahre sie für zukünftige Verwendung auf. Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu Beschädigungen des Produkts oder Verletzungen führen.

Kinder und Aufsicht

- Dieses Produkt ist für kreative Bastel- und Gestaltungszwecke vorgesehen. Es enthält Kleinteile und Farbmateriale und ist daher nicht für Kinder

unter 3 Jahren geeignet.

- Kinder sollten das Keramiktassen-Set ausschließlich unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Lasse Kinder während des Bemalens oder beim Umgang mit den Materialien niemals unbeaufsichtigt.

Umgang mit Farben

- Die im Set enthaltenen Farben sind ausschließlich zur Gestaltung der Außenseite der Keramiktassen bestimmt. Bemale weder die Innenseite der Tassen noch den Trinkrand, da diese Bereiche mit Lebensmitteln und

Getränken in Kontakt kommen.

- Vermeide den Kontakt der Farben mit Augen, Mund und Schleimhäuten. Nach der Verwendung sollten die Hände gründlich mit Wasser und Seife gereinigt werden. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen diese sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
- Bewahre Farben und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Sicheres Einbrennen der Tassen

- Damit die Farben dauerhaft auf der

Keramik haften, müssen die bemalten Tassen eingebrannt werden. Stelle die Tassen hierfür immer in einen kalten Backofen und erhitze diesen anschließend gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.

- Setze die Tassen keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aus. Das Einsetzen in einen bereits vorgeheizten Ofen oder das Abschrecken mit kaltem Wasser kann zu Spannungen im Material führen und die Tassen beschädigen.
- Während des Einbrennens und der anschließenden Abkühlphase werden

die Tassen sehr heiß. Verwende bei Bedarf hitzebeständige Ofenhandschuhe und lasse die Tassen vollständig abkühlen, bevor Du sie berührst.

Verwendung der Keramiktassen

- Kontrolliere die Tassen vor jeder Verwendung auf sichtbare Beschädigungen wie Risse, Abplatzungen oder Bruchstellen. Beschädigte Keramik kann zu Verletzungen führen und sollte nicht weiter verwendet werden.
- Die Tassen sind ausschließlich für den vorgesehenen Zweck als Trinkgefäße bestimmt. Verwende sie nicht für

andere Anwendungen.

Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Verwende ausschließlich die im Set enthaltenen oder ausdrücklich empfohlenen Materialien.
- Halte Verpackungsmaterialien von Kindern fern, da Erstickungsgefahr bestehen kann.
- Verwende das Produkt nur in trockenen Innenräumen und bewahre diese Anleitung für spätere Verwendung auf.

DE

Lieferumfang

DE

Zubehör



Stk.

Artikel

A

2

Keramiktassen

B

12

Keramikfarben

C

4

Pinsel

D

1

Schwamm

E

1

Anleitung



Schritt 1 - Vorbereitung

- Reinige die Tassen mit einem feuchten Tuch.
- Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.

Schritt 2 - Gestalten

- Gestalte die Tassen mit den beiliegenden Farben.

- Für feine Details eignen sich die dünnen Pinsel.
- Größere Flächen können mit breiteren Pinseln bemalt werden.
- Farben können miteinander gemischt werden.

Schritt 3 - Trocknen

- Lasse die bemalten Tassen mindestens 30 Minuten an der Luft trocknen.

Schritt 4 - Einbrennen

- Stelle die bemalten Tassen in den

kalten Backofen.

- Heize den Ofen anschließend auf 150 °C auf.
- Lasse die Tassen für 30 Minuten im Ofen.

Schritt 5 - Abkühlen

- Schalte den Ofen aus.
- Lasse die Tassen vollständig im Ofen abkühlen.
- Entnehme die Tassen erst nach vollständiger Abkühlung.



Hinweise zur Verwendung

Dieses Keramiktassen-Set ist ausschließlich für die kreative Gestaltung der mitgelieferten Tassen vorgesehen. Verwende die Farben nur auf den Außenflächen der Tassen und beachte die Hinweise in dieser Anleitung.

Bewahre die Anleitung für zukünftige Verwendung auf.

Pflegehinweise

Reinige die Tassen ausschließlich von Hand mit warmem Wasser, mildem Spülmittel und einem weichen Schwamm.

Nicht für Spülmaschine oder Mikrowelle geeignet. Verwende beschädigte Tassen nicht weiter.

EN

English

Please read these instructions completely before using for the first time and keep them for future reference. Failure to observe the following instructions may result in damage to the product or injury.

Children and Supervision

- This product is intended for creative crafting and design purposes. It contains small parts and paint materials and is therefore not suitable for children under 3 years old.

- Children should use the ceramic mug set only under adult supervision. Never leave children unattended while painting or handling the materials.

Handling Paints

- The paints included in the set are intended exclusively for decorating the outside of the ceramic mugs. Do not paint either the inside of the mugs or the drinking rim, as these areas come into contact with food and drinks.
- Avoid contact of the paints with eyes, mouth, and mucous membranes. After use, hands should be thoroughly

cleaned with water and soap. In case of accidental contact with the eyes, rinse them immediately with plenty of water.

- Keep paints and accessories out of reach of toddlers.

Safe Baking of the Mugs

- To ensure the paints adhere permanently to the ceramic, the painted mugs must be baked. For this purpose, always place the mugs in a cold oven and then heat it according to the instructions in this manual.

- Do not expose the mugs to sudden temperature fluctuations. Placing them in an already preheated oven or quenching them with cold water can lead to stress in the material and damage the mugs.
- During baking and the subsequent cooling phase, the mugs become very hot. Use heat-resistant oven mitts if necessary and allow the mugs to cool down completely before touching them.

Use of the Ceramic Mugs

- Check the mugs before each use

Safety Instructions

- for visible damage such as cracks, chipping, or fractures. Damaged ceramics can cause injuries and should no longer be used.
- The mugs are intended exclusively for their designated purpose as drinking vessels. Do not use them for any other applications.
- children, as there may be a risk of suffocation.
- Use the product only in dry indoor areas and keep these instructions for future reference.

General Information

- The product is not a toy. Use exclusively the materials included in the set or explicitly recommended.
- Keep packaging materials away from



Pcs.

Item

A

2

Ceramic Mugs

B

12

Ceramic Paints

C

4

Paintbrushes

D


1

Sponge

E

1

Instructions



Application

Step 1 - Preparation

- Clean the mugs with a damp cloth.
- Allow the surface to dry completely.

Step 2 - Designing

- Design the mugs using the enclosed paints.
- Fine brushes are suitable for delicate details.

- Larger areas can be painted with broader brushes.
- Paints can be mixed together.

Step 3 - Drying

- Allow the painted mugs to air dry for at least 30 minutes.

Step 4 - Baking

- Place the painted mugs in the cold oven.
- Then heat the oven to 150°C.

- Leave the mugs in the oven for 30 minutes.
 - Allow the mugs to cool down completely inside the oven.
- Step 5 - Cooling**
- Turn off the oven.
 - Only remove the mugs after they have cooled down completely.



Instructions for Use

This ceramic mug set is intended exclusively for the creative design of the supplied mugs. Use the paints only on the outer surfaces of the mugs and observe the instructions in this manual.

Keep the instructions for future reference.

Care Instructions

Clean the mugs exclusively by hand using warm water, mild dish soap, and a soft sponge.

Not suitable for dishwasher or microwave. Do not continue to use damaged mugs.

DE

Danke

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

EN

Thank you

Thank you very much for choosing our product. If you have any questions about our products, please feel free to send us a message.

We are here for you:

stone-reef.com/service



**International
Manual and
Digital Service**

www.stone-reef.com/KB1005



**VOR GEBRAUCH
HINWEISE PRÜFEN**
CHECK UPDATES
BEFORE USE