

STONEREEF

ES

EN

JUEGO DE DISCOS DE AMOLAR

I N S T R U C C I O N E S / M A N U A L

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1266

service@stone-reef.com



ES

Español



- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica, desenchufe el cable de red de la toma de corriente.
- Trabaje únicamente con una cubierta de aspiración adecuada para la herramienta eléctrica utilizada y conéctela a un

aspirador adecuado. Los discos de desbaste para madera solo deben utilizarse para aplicaciones en seco.

- Elija un disco de desbaste adecuado para el material de madera que se va a trabajar.
- Preste atención a las indicaciones sobre el material que figuran en el envase. Limpie a fondo el juego de sujeción, el husillo y el disco de desbaste antes del montaje.
- Preste atención a las dimensiones del disco de desbaste. El diámetro del orificio debe coincidir con la brida de alojamiento.

- No utilice piezas reductoras ni adaptador. El orificio del disco de desbaste no debe agrandarse. La velocidad máxima permitida del disco de desbaste debe corresponder al menos a la velocidad máxima de su herramienta eléctrica.
- Compruebe el disco de desbaste antes de usarlo. Debe estar perfectamente montado y poder girar libremente. Realice una prueba de funcionamiento de al menos 30 segundos sin carga.
- No utilice un disco de desbaste dañado, descentrado o que vibre.
- Lleve gafas de protección, protección auditiva, máscara antipolvo, guantes de protección y calzado robusto durante el trabajo.
- Si es necesario, use también un delantal. Desmonte el disco de desbaste antes de transportar la herramienta eléctrica para evitar daños. Para lograr un resultado de trabajo óptimo, lije solo con una presión ligera; no lo incline, golpee ni hinque. Los discos de desbaste pueden calentarse mucho durante el trabajo; no los toque hasta que se hayan enfriado.
- No deposite la herramienta eléctrica hasta que se haya detenido por completo.

EN

English



- Strictly observe the safety instructions for your power tool. Unplug the power cord from the outlet before performing any work on the power tool.
- Use only a dust extraction hood that

matches the power tool being used, and connect it to an appropriate vacuum cleaner. Grinding discs for wood may only be used for dry applications.

- Choose a grinding disc suitable for the type of wood material to be processed.
- Pay attention to the material information on the packaging. Thoroughly clean the clamping set, spindle, and grinding disc before assembly.
- Pay attention to the dimensions of the grinding disc. The hole diameter must fit the mounting flange.

- Do not use reducers or adapters. Do not enlarge the bore of the grinding disc. The permissible maximum speed of the grinding disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.
- Inspect the grinding disc before use. It must be properly mounted and able to rotate freely. Perform a trial run of at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, out-of-round, or vibrating grinding discs. Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear during work.
- If necessary, also wear an apron. Dismantle the grinding disc before transporting the power tool to prevent damage. To achieve maximum work results, grind only with light pressure; do not tilt, push, or jab. Grinding discs can become very hot during use; do not touch them until they have cooled down.
- Do not set down the power tool until the grinding disc has come to a complete stop.

ES	Artículos incluidos	
↓ Cant.	Artículo	
A	1	Disco redondo 125mm
B	1	Disco angular 125mm
C	1	Disco plano 125mm

EN	Included Items	
↓ Qty.	Item	
A	1	125mm grinding wheel round
B	1	125mm grinding wheel angled
C	1	125mm grinding wheel flat



ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna duda tentang nuestros productos, escríbenos un mensaje.

Estamos aquí para ayudarte:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stone-reef.com



**Scan for
international manual**

www.stone-reef.com/SR1266