

STONEREEF

ES

EN

DISCO DE LIMPIEZA

INSTRUCCIONES / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1269

service@stone-reef.com



ES

Español

- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica, desconecta el enchufe de la toma de corriente.
- Trabaja únicamente con una cubierta de aspiración adecuada para la herramienta eléctrica utilizada y conéctala a un aspirador apropiado.
- Los discos de limpieza solo deben utilizarse para aplicaciones en seco. Selecciona un disco de limpieza adecuado para el material que se va a trabajar.
- Presta atención a las indicaciones sobre el material en el embalaje. Antes del montaje, limpia cuidadosamente el juego de sujeción, el husillo y el disco de limpieza.
- Comprueba las dimensiones del disco de limpieza (véanse los datos técnicos). El diámetro del orificio del disco de limpieza debe coincidir con la brida de montaje.
- No utilices piezas reductoras ni adaptadores. El orificio del disco de limpieza no debe ampliarse.
- La velocidad máxima permitida del

- disco de limpieza debe ser como mínimo igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica.
- Comprueba el disco de limpieza antes de usarlo. Debe estar correctamente montado y poder girar libremente. Realiza una prueba de funcionamiento de al menos 30 segundos sin carga.
 - No utilices discos dañados, deformados o que vibren.
 - Durante el trabajo, utiliza gafas de protección, protección auditiva, mascarilla contra el polvo, guantes de protección y calzado resistente.
 - Si es necesario, utiliza también un delantal de protección. Desmonta el disco de limpieza antes de transportar la herramienta eléctrica para evitar daños.
 - Para obtener el máximo resultado de trabajo, lija solo con una ligera presión; no inclines, golpees ni introduces el disco.
 - Los discos de limpieza pueden calentarse mucho durante el uso; no los toques hasta que se hayan enfriado.
 - No deposites la herramienta eléctrica hasta que el disco de limpieza se haya

detenido por completo.


EN**English**

- Unplug the power tool from the socket before performing any work on it.
- Use only a dust extraction guard suitable for your power tool and connect it to an appropriate vacuum cleaner.
- Cleaning discs are for dry applications

only. Select a cleaning disc suitable for the material to be processed.

- Observe the material information on the packaging. Before installation, clean the clamping set, spindle, and cleaning disc thoroughly.
- Check the dimensions of the cleaning disc (see technical data). The bore diameter of the cleaning disc must fit the mounting flange.
- Do not use reducers or adapters. The hole of the cleaning disc must not be enlarged.

- The permissible maximum speed of the cleaning disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.
- Inspect the cleaning disc before use. It must be properly mounted and rotate freely. Perform a test run for at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, irregular, or vibrating discs.
- Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear while working.
- If necessary, also wear an apron. Remove the cleaning disc before transporting the power tool to avoid damage.
- For best results, grind with light pressure only; do not tilt, strike, or pierce.
- Cleaning discs can become very hot during operation; do not touch them until they have cooled down.
- Set the power tool down only after the cleaning disc has come to a complete stop.



ES

Accesorios



Cant. Artículo

A 5 Disco de limpieza

B 1 Manual de usuario

EN

Included Items



Qty. Artikel

A 5 Cleaning disc

B 1 User Manual

ES**Uso****1**

Montaje del disco de limpieza

- Fija el disco de limpieza de forma segura en la herramienta eléctrica y comprueba que pueda girar libremente.

2**Uso**

- Guía la herramienta sobre la superficie de manera uniforme aplicando una ligera presión; no la inclines, presiones ni golpees.

EN**Application****1**

Mounting the cleaning disc

- Mount the cleaning disc securely on the power tool and check that it rotates freely before use.

2**Application**

- Guide the tool evenly over the surface with light pressure – do not tilt, press, or strike.

ES**Limpieza, uso y fin de vida**

- Después del uso, limpia el disco de limpieza con un cepillo suave o un paño seco.
- Guarda el disco en un lugar seco, limpio y protegido de la humedad.
- Evita temperaturas extremas y la luz solar directa.
- Sustituye inmediatamente los discos dañados o desgastados.
- Desecha los discos de limpieza usados o defectuosos de acuerdo con las normativas locales para residuos de abrasivos y metales.

EN**Cleaning, Storage & Disposal**

- Clean the cleaning disc after use with a soft brush or dry cloth.
- Store the disc and tool in a dry, clean place protected from moisture.
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Replace damaged or worn discs immediately.
- Dispose of used or defective cleaning discs in accordance with local regulations for abrasive and metal waste.

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos aquí para ayudarte:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stone-reef.com



**Scan for
international manual**

www.stone-reef.com/SR1269