

STONEREEF

FR

EN

DISQUE DE NETTOYAGE

INSTRUCTIONS / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1269

service@stone-reef.com



FR

Français

- Avant toute intervention sur l'outil électrique, débranchez la fiche de la prise.
- Utilisez uniquement un capot d'aspiration adapté et raccordé à un aspirateur approprié.
- Les disques de nettoyage sont destinés uniquement aux applications à sec. Choisissez un disque adapté au matériau à travailler.
- Respectez les indications sur l'emballage. Avant le montage, nettoyez le système de serrage, la broche et le disque.
- Vérifiez les dimensions du disque (voir données techniques). Le trou du disque doit correspondre à la bride de fixation.
- N'utilisez pas de bagues de réduction ni d'adaptateurs. Ne modifiez pas le trou du disque.
- La vitesse maximale autorisée du disque doit être au moins égale à celle de l'outil électrique.

- Avant utilisation, vérifiez que le disque est correctement monté et tourne librement. Effectuez un essai à vide d'au moins 30 secondes.
- N'utilisez pas de disques endommagés, déformés ou vibrants.
- Portez des lunettes, une protection auditive, un masque anti-poussière, des gants et des chaussures de sécurité.
- Si nécessaire, portez un tablier de protection. Retirez le disque avant de transporter l'outil afin d'éviter les dommages.
- Pour un meilleur résultat, travaillez avec une faible pression ; ne basculez pas, ne frappez pas et ne forcez pas le disque.
- Les disques peuvent chauffer fortement pendant l'utilisation. Ne les touchez pas avant refroidissement.
- Ne posez l'outil qu'après l'arrêt complet du disque.

EN


English

- Unplug the power tool from the socket before performing any work on it.
- Use only a dust extraction guard suitable for your power tool and connect it to an appropriate vacuum cleaner.
- Cleaning discs are for dry applications only. Select a cleaning disc suitable for the material to be processed.
- Observe the material information on

the packaging. Before installation, clean the clamping set, spindle, and cleaning disc thoroughly.

- Check the dimensions of the cleaning disc (see technical data). The bore diameter of the cleaning disc must fit the mounting flange.
- Do not use reducers or adapters. The hole of the cleaning disc must not be enlarged.
- The permissible maximum speed of the cleaning disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.

- Inspect the cleaning disc before use. It must be properly mounted and rotate freely. Perform a test run for at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, irregular, or vibrating discs.
- Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear while working.
- If necessary, also wear an apron. Remove the cleaning disc before transporting the power tool to avoid damage.
- For best results, grind with light pressure only; do not tilt, strike, or pierce.
- Cleaning discs can become very hot during operation; do not touch them until they have cooled down.
- Set the power tool down only after the cleaning disc has come to a complete stop.



FR

Accessoires



Qté.

Article

A

5

Disque de nettoyage

B

1

Manuel d'utilisation

EN

Included Items



Qty.

Artikel

A

5

Cleaning disc

B

1

User Manual

1

Fixation du disque de nettoyage

- Fixez solidement le disque de nettoyage sur l'outil électrique et vérifiez qu'il peut tourner librement.

2

Utilisation

- Déplacez l'outil régulièrement sur la surface avec une légère pression ; ne le basculez pas, n'appuyez pas fortement et ne donnez pas de coups.

1

Mounting the cleaning disc

- Mount the cleaning disc securely on the power tool and check that it rotates freely before use.

2

Application

- Guide the tool evenly over the surface with light pressure – do not tilt, press, or strike.

FR Nettoyage, stockage et élimination

- Après utilisation, nettoyez le disque de nettoyage avec une brosse douce ou un chiffon sec.
- Conservez le disque dans un endroit sec, propre et à l'abri de l'humidité.
- Évitez les températures extrêmes et l'exposition directe au soleil.
- Remplacez immédiatement les disques endommagés ou usés.
- Éliminez les disques de nettoyage usagés ou défectueux conformément aux réglementations locales relatives aux déchets abrasifs et métalliques.

EN Cleaning, Storage & Disposal

- Clean the cleaning disc after use with a soft brush or dry cloth.
- Store the disc and tool in a dry, clean place protected from moisture.
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Replace damaged or worn discs immediately.
- Dispose of used or defective cleaning discs in accordance with local regulations for abrasive and metal waste.

FR

Merci

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions concernant nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous aider :

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stone-reef.com



**Scan for
international manual**

www.stone-reef.com/SR1269