

STONEREEF

IT

EN

DISCO DI PULIZIA

ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1269

service@stone-reef.com



IT

Italiano

- Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'utensile elettrico, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Utilizzare esclusivamente una cuffia di aspirazione adatta all'utensile elettrico utilizzato e collegarla a un aspiratore idoneo.
- I dischi di pulizia devono essere utilizzati esclusivamente per applicazioni a secco. Scegliere un disco di pulizia adatto al materiale da lavorare.
- Prestare attenzione alle indicazioni sul materiale riportate sulla confezione. Prima del montaggio, pulire accuratamente il sistema di serraggio, il mandrino e il disco di pulizia.
- Controllare le dimensioni del disco di pulizia (vedere i dati tecnici). Il diametro del foro del disco di pulizia deve corrispondere alla flangia di fissaggio.
- Non utilizzare riduttori o adattatori. Il foro del disco di pulizia non deve essere allargato.
- La velocità massima consentita del disco di pulizia deve essere almeno

- pari alla velocità massima dell'utensile elettrico.
- Controllare il disco di pulizia prima dell'uso. Deve essere montato correttamente e deve poter ruotare liberamente. Eseguire una prova di funzionamento a vuoto di almeno 30 secondi.
 - Non utilizzare dischi danneggiati, deformati o che presentano vibrazioni.
 - Durante il lavoro indossare occhiali protettivi, protezioni acustiche, maschera antipolvere, guanti protettivi e calzature robuste.
 - Se necessario, indossare anche un grembiule protettivo. Smontare il disco di pulizia prima di trasportare l'utensile elettrico per evitare danni.
 - Per ottenere il massimo risultato, lavorare esercitando solo una leggera pressione; non inclinare, urtare o forzare il disco.
 - Durante l'uso i dischi di pulizia possono diventare molto caldi; non toccarli prima che si siano raffreddati.
 - Riporre l'utensile elettrico solo dopo che il disco di pulizia si è completamente fermato.

EN


English

- Unplug the power tool from the socket before performing any work on it.
- Use only a dust extraction guard suitable for your power tool and connect it to an appropriate vacuum cleaner.
- Cleaning discs are for dry applications only. Select a cleaning disc suitable for the material to be processed.
- Observe the material information on

the packaging. Before installation, clean the clamping set, spindle, and cleaning disc thoroughly.

- Check the dimensions of the cleaning disc (see technical data). The bore diameter of the cleaning disc must fit the mounting flange.
- Do not use reducers or adapters. The hole of the cleaning disc must not be enlarged.
- The permissible maximum speed of the cleaning disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.

- Inspect the cleaning disc before use. It must be properly mounted and rotate freely. Perform a test run for at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, irregular, or vibrating discs.
- Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear while working.
- If necessary, also wear an apron. Remove the cleaning disc before transporting the power tool to avoid damage.
- For best results, grind with light pressure only; do not tilt, strike, or pierce.
- Cleaning discs can become very hot during operation; do not touch them until they have cooled down.
- Set the power tool down only after the cleaning disc has come to a complete stop.



IT

Accessori



Q.tà

Articolo

A

5

Disco di pulizia

B

1

Manuale d'uso

EN

Included Items



Qty.

Artikel

A

5

Cleaning disc

B

1

User Manual

1

Fissaggio del disco di pulizia

- Fissare saldamente il disco di pulizia sull'utensile elettrico e verificare che possa ruotare liberamente.

2

Utilizzo

- Guidare l'utensile sulla superficie in modo uniforme esercitando una leggera pressione; non inclinarlo, premere eccessivamente o urtare.

1

Mounting the cleaning disc

- Mount the cleaning disc securely on the power tool and check that it rotates freely before use.

2

Application

- Guide the tool evenly over the surface with light pressure – do not tilt, press, or strike.

IT Pulizia, conservazione e smaltimento

- Dopo l'uso, pulire il disco di pulizia con una spazzola morbida o un panno asciutto.
- Conservare il disco in un luogo asciutto, pulito e protetto dall'umidità.
- Evitare temperature estreme e la luce solare diretta.
- Sostituire immediatamente i dischi danneggiati o usurati.
- Smaltire i dischi di pulizia usati o difettosi secondo le normative locali relative ai rifiuti abrasivi e metallici.

EN Cleaning, Storage & Disposal

- Clean the cleaning disc after use with a soft brush or dry cloth.
- Store the disc and tool in a dry, clean place protected from moisture.
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Replace damaged or worn discs immediately.
- Dispose of used or defective cleaning discs in accordance with local regulations for abrasive and metal waste.

IT

Grazie

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a contattarci.

Siamo qui per aiutarti :

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stone-reef.com



**Scan for
international manual**
www.stone-reef.com/SR1269