

STONEREEF

IT

EN

TAGLIERINA PER CARTA

ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1355
stone-reef.com/service



Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare il taglierino. Conservarle in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

- Adatto esclusivamente al taglio manuale di carta, carta fotografica, cartoncino per lavori manuali e materiali simili - non utilizzare su plastica, legno o metallo.
- Attenzione: lama affilata. Pericolo di lesioni in caso di uso improprio.
- Un solo utente alla volta - I bambini possono utilizzare l'apparecchio solo sotto la supervisione di un adulto.
- Quando non viene utilizzato, la leva di sicurezza deve essere bloccata per evitare tagli accidentali.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile - Pericolo di scivolamento se posizionato in pendenza.
- Tenere le dita e gli indumenti lontani dalla lama e dalla zona della leva.
- Non utilizzare parti danneggiate o

deformate - pericolo di malfunzionamenti.

- Non smontare né modificare autonomamente l'apparecchio.
- Proteggere da umidità elevata e temperature estreme - le parti metalliche possono arrugginirsi o deformarsi.

EN

English

-
- Please read this manual carefully before using the paper cutter. Keep it for future reference.

- Designed for manual cutting of paper, photo paper, cardboard, and similar materials only - do not use on plastic, wood, or metal.
- Caution: sharp blade. Risk of injury if used improperly.
- Only one person should operate the device at a time. Children must be supervised when using this product.
- Always keep the safety lock engaged when not in use to prevent accidental cuts.
- Use the device only on a flat, stable

surface – risk of slipping if placed unevenly.

- Keep fingers, hair, and clothing away from the blade and cutting lever during operation.
- Do not use if any parts are damaged, bent, or loose – malfunction may occur.
- Do not disassemble or modify the device.
- Keep away from moisture and extreme temperatures – metal parts may rust or warp.

IT

Accessori



Pz.

Articolo

A

1

Taglierina per carta con lama

B

1

Accessori per il
fissaggio della carta

C

1

Linee di formato (A4-B7)

D

1

Istruzioni

EN

Included Items



Qty.

Item

A

1

Paper cutter with blade

B

1

Paper guide

C

1

Format markings (A4-B7)

D

1


Instruction manual

IT**Nota**

Se desideri tagliare più fogli, esercita una leggera pressione sui lati con la mano. Ciò evita tagli obliqui e garantisce risultati puliti.

EN**Quick Tip**

When cutting multiple sheets, apply gentle pressure with your hand to keep them in place. This prevents angled cuts and ensures clean, precise results.



1

Posizionamento

- Posiziona il taglierino per carta su una superficie piana e antiscivolo.

Cura e conservazione

Dopo l'uso, pulire con un panno asciutto - non utilizzare detergenti aggressivi. Non conservare all'aperto o in ambienti umidi. Verificare regolarmente l'affilatura della lama - non utilizzarla più in caso di forte usura.

1

Set up

- Place the paper cutter on a flat, non-slip surface.

Care & Storage

Wipe the device clean with a dry or slightly damp cloth after use. Do not use harsh or abrasive cleaning agents. Store in a dry indoor environment - not suitable for outdoor or humid conditions. Regularly check the blade for sharpness. Do not use the cutter if the blade is dull or damaged.

2**Sbloccaggio**

-
- Sbloccare la maniglia a leva allentando il fermo di sicurezza.

3**Inserimento della carta**

-
- Allineare il foglio al formato desiderato (da A4 a B7), fissandolo eventualmente con il magnete.

2**Unlock**

-
- Release the safety lock to free the cutting lever.

3**Insert paper**

-
- Align the sheet with the desired format (A4-B7). Use the magnetic guide to hold it in place if needed.

4**Esecuzione del taglio**

-
- Premere la leva verso il basso in modo uniforme: una pressione costante migliora il risultato.

5**Bloccaggio**

-
- Dopo l'uso, bloccare nuovamente la leva.

4**Cut**

-
- Press the cutting lever down evenly. Steady pressure ensures clean results.

5**Lock**

-
- After use, secure the lever again using the safety lock.



Attenzione!

Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli - pericolo di soffocamento e di lesioni dovuto alle piccole parti e alla lama.



Caution!

This is not a toy. Keep out of reach of small children - risk of choking and injury due to small parts and sharp blade.

IT

Grazie

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto. Se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a scriverci un messaggio.

Siamo a tua disposizione:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

stone-reef.com/service



**International
Manual and
Digital Service**

www.stone-reef.com/SR1355



**CHECK UPDATES
BEFORE USE**