

STONEREEF

ES

EN

MARCADOR DE AGUJEROS PROFUNDOS


INSTRUCCIONES / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1061
service@stonereef.de




ES	Accesorios	
↓ Pcs.	Artículo	
A	1	Marcador de agujeros profundos
B	1	Sacapuntas
C	1	Estuche
D	7	Minas de repuesto

EN	Included Items	
↓ Qty.	Item	
A	1	Carpenter Marker
B	1	Sharpener
C	1	Quiver
D	7	Replacement marker leads





Coloca el sacapuntas en la guía. De lo contrario, es posible que ya no se pueda presionar.



Slide the sharpener into the guide to ensure it can be pressed smoothly.

ES

Cambio de minas usadas

1

Retirar las minas viejas

- Presiona varias veces el sacapuntas para expulsar la mina vieja y retírala.

2

Extraer el sacapuntas

- Desbloquea el sacapuntas hacia atrás e inserta la nueva mina del marcador. Una vez montado, vuelve a presionar la mina hacia delante. Ahora ya puedes continuar.

EN

Replace used leads

1

Remove old lead


- Forward the used lead by pressing the sharpener multiple times until it can be completely removed.

2

Remove the sharpener

- Release the sharpener backwards and insert the new marker lead. After reassembling, push the lead forwards again. Now you can continue.

1**2****3****4**



3

Afilar las minas

- Presiona el botón varias veces hasta que la punta de la mina sobresalga aproximadamente 1 cm. Afilá la mina y, a continuación, enrosca el sacapuntas de nuevo en la parte superior del lápiz.

4

Instrucciones de limpieza

- Limpia el sacapuntas con un cepillo si es posible.

3

Sharpen the leads

- Press the button several times until the tip of the lead protrudes about 1cm. Sharpen the lead and then screw the sharpener back onto the top of the pencil.

4

Cleaning Instructions

- Clean the sharpener with a brush when able.

Si la mina se atasca



Nuestros portaminas disponen de un sistema que evita que la mina se salga. Sin embargo, este sistema puede a veces bloquear la mina en el interior.

Si esto ocurre, desenrosca el afilador y empuja la mina hacia arriba desde abajo. A continuación, vuelve a colocar la mina desde abajo y no la empujes demasiado hacia dentro del lápiz para evitar que se atasque.

If the lead is blocked



Our mechanical pencils have a system that stops the lead from slipping. However, this system can sometimes lock the lead inside.

If this happens, unscrew the sharpener and push the lead from the bottom to make it come out at the top. Then put the lead back in from the bottom and do not push it too much inside the pencil to avoid any blockage.

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos a tu disposición:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**CONSULTA
LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR**

**CHECK UPDATES
BEFORE USE**