

**STONEREEF**

**IT**

**EN**

# MARCATORE PER FORI PROFONDI


ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH  
Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany  
SR-1061  
[service@stonereef.de](mailto:service@stonereef.de)




IT	Accessori	
↓ Pz.	Articolo	
A	1	Marcatore per fori profondi
B	1	Temperino
C	1	Porta-matite
D	7	Mine di ricambio

EN	Included Items	
↓ Qty.	Item	
A	1	Carpenter Marker
B	1	Sharpener
C	1	Quiver
D	7	Replacement marker leads



**!** Inserire il temperino nella guida. In caso contrario, potrebbe non essere più possibile premere il pulsante.



**!** Slide the sharpener into the guide to ensure it can be pressed smoothly.

**1****Rimuovere le vecchie mine**

- Premendo più volte sul temperino, spingere fuori la vecchia mina e rimuoverla.

**2****Rimuovere il temperino**

- Sganciare il temperino verso il retro e inserire la nuova mina del marcatore. Dopo averlo rimontato, spingere nuovamente la mina in avanti. Ora si può continuare.

**1****Remove old lead**

- Forward the used lead by pressing the sharpener multiple times until it can be completely removed.


**2****Remove the sharpener**

- Release the sharpener backwards and insert the new marker lead. After reassembling, push the lead forwards again. Now you can continue.

**1****2**

4

**3****4**



## 3

**Affilare le mine**

- Premere più volte il pulsante fino a quando la punta della mina sporge di circa 1 cm. Affilare la mina e riavvitare il temperino sulla parte superiore della matita.

## 4

**Istruzioni per la pulizia**

- Se possibile, pulire il temperino con una spazzola.

## 3

**Sharpen the leads**

- Press the button several times until the tip of the lead protrudes about 1cm. Sharpen the lead and then screw the sharpener back onto the top of the pencil.

## 4

**Cleaning Instructions**

- Clean the sharpener with a brush when able.

## Se la mina si blocca



Le nostre matite a scatto sono dotate di un sistema che impedisce alla mina di scivolare fuori. Tuttavia, questo sistema a volte può bloccare la mina all'interno.

Se ciò accade, svita il tappo e spingi la mina verso l'alto dal basso. Reinserisci quindi la mina dal basso e non spingerla troppo in profondità nella matita per evitare che si blocchi.

## If the lead is blocked



Our mechanical pencils have a system that stops the lead from slipping. However, this system can sometimes lock the lead inside.

If this happens, unscrew the sharpener and push the lead from the bottom to make it come out at the top. Then put the lead back in from the bottom and do not push it too much inside the pencil to avoid any blockage.



IT

Grazie

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto. Se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a scriverci un messaggio.

Siamo a tua disposizione:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**



**International  
Manual and  
Digital Service**



**LEGGERE LE  
ISTRUZIONI  
PRIMA DELL'USO**

**CHECK UPDATES  
BEFORE USE**