

STONEREEF

IT

EN

SET DI DISCHI ABRASIVI

ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1266

service@stone-reef.com



IT

Italian



- Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'elettrostrumento, estrarre la spina di rete dalla presa di corrente.
- Lavorare solo con una cuffia di aspirazione adatta all'elettrostrumento utilizzato e collegarla a un aspirapolvere adeguato.

I dischi da sbavo per legno possono essere utilizzati solo per applicazioni a secco.

- Scegliere un disco da sbavo adatto al materiale in legno da lavorare.
- Prestare attenzione alle indicazioni sui materiali riportate sulla confezione. Pulire accuratamente il set di bloccaggio, il mandrino e il disco da sbavo prima del montaggio.
- Prestare attenzione alle dimensioni del disco da sbavo. Il diametro del foro deve corrispondere alla flangia di montaggio.
- Non utilizzare riduttori o adattatore.

Il foro del disco da sbavo non deve essere allargato. La velocità massima consentita del disco da sbavo deve corrispondere almeno alla velocità massima dell'elettrotroutensile.

- Controllare il disco da sbavo prima dell'uso. Deve essere montato perfettamente e poter ruotare liberamente. Eseguire una prova di funzionamento di almeno 30 secondi senza carico.
- Non utilizzare un disco da sbavo danneggiato, non rotondo o che vibra.
- Durante il lavoro, indossare occhiali protettivi, protezione per l'udito, maschera

antipolvere, guanti protettivi e calzature robuste.

- Se necessario, indossare anche un grembiule. Smontare il disco da sbavo prima di trasportare l'elettrotroutensile per evitare danni. Per ottenere il massimo risultato di lavoro, levigare solo con una leggera pressione; non inclinare, urtare o conficcare. I dischi da sbavo possono surriscaldarsi molto durante il lavoro; non toccarli finché non si sono raffreddati.
- Riporre l'elettrotroutensile solo quando si è completamente arrestato.

EN

English



- Strictly observe the safety instructions for your power tool. Unplug the power cord from the outlet before performing any work on the power tool.
- Use only a dust extraction hood that matches the power tool being used, and connect it to an appropriate vacuum cleaner. Grinding discs for wood may only be used for dry applications.
- Choose a grinding disc suitable for the type of wood material to be processed.
- Pay attention to the material information on the packaging. Thoroughly clean the clamping set, spindle, and grinding disc before assembly.
- Pay attention to the dimensions of the grinding disc. The hole diameter must fit the mounting flange.

- Do not use reducers or adapters. Do not enlarge the bore of the grinding disc. The permissible maximum speed of the grinding disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.
- Inspect the grinding disc before use. It must be properly mounted and able to rotate freely. Perform a trial run of at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, out-of-round, or vibrating grinding discs. Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear during work.
- If necessary, also wear an apron. Dismantle the grinding disc before transporting the power tool to prevent damage. To achieve maximum work results, grind only with light pressure; do not tilt, push, or jab. Grinding discs can become very hot during use; do not touch them until they have cooled down.
- Do not set down the power tool until the grinding disc has come to a complete stop.

IT	Elementi inclusi	
↓	Qtà	Articolo
A	1	Disco rotondo 125mm
B	1	Disco angolato 125mm
C	1	Disco piatto 125mm

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	1	125mm grinding wheel round
B	1	125mm grinding wheel angled
C	1	125mm grinding wheel flat



IT

Grazie

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a scriverci un messaggio.

Siamo qui per te:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stone-reef.com



**Scan for
international manual**

www.stone-reef.com/SR1266